

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN CORRETTO E SICURO USO DELL'APPARECCHIO

IT

Kooper®



PIASTRA LISCIANTE

5902547 5902548 5902549


POTENZA MASSIMA ASSORBITA 35 W 100-240 V AC 50/60 Hz

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY
www.galileospa.com info@galileospa.com (+39) 07745021 - MADE IN CHINA

1.0 DELTA 04



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

LE SEGUENTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA DEVONO ESSERE SEMPRE SEGUITE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI PERSONALI O INCENDI. È IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO O PER NUOVI UTENTI.

PERICOLO PER I BAMBINI!

■ QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

■ L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.

■ I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

■ **PERICOLO USTIONI!**

PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI

NON LASCIARE L'APPARECCHIO INCUSTODITO QUANDO E' IN FUNZIONE E ANCHE DURANTE IL RAFFREDDAMENTO

ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO RAGGIUNGONO TEMPERATURE ELEVATE DURANTE IL FUNZIONAMENTO. NON TOCCARE LE SUPERFICI CALDE (SIA DURANTE IL FUNZIONAMENTO, SIA DURANTE IL PROCESSO DI RAFFREDDAMENTO).



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA

■ TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON È UTILIZZATO E LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO ALMENO 30 MINUTI PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA E/O RIPORLO.

■ VISTE LE ALTE TEMPERATURE RAGGIUNTE, NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO VICINO A MATERIALI E TESSUTI INFIAMMABILI TENERE L'APPARECCHIO E IL CAVO LONTANO DA FONTI DI CALORE, OGGETTI APPUNTITI O QUALSIASI OGGETTO CHE POSSA CAUSARE DANNI.

- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE.
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.
- QUALORA L'APPARECCHIO DOVESSE CADERE IN ACQUA NON RIUTILIZZARE PREVIA ISPEZIONE E APPROVAZIONE DI UN TECNICO QUALIFICATO.
- NON AVVOLGERE MAI IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ATTORNO
- • ALL'APPARECCHIO
- NON LASCIARE INCUSTODITO L'APPARECCHIO
- CONSERVARE L'APPARECCHIO IN UN LUOGO SICURO E FUORI
- DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO. PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.
- RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.
- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO. NON USARE QUESTO APPARECCHIO VICINO ALL'ACQUA



QUANDO QUESTO APPARECCHIO È USATO IN BAGNO, SPEGNERE IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO, ATTESO CHE LA PROSSIMITÀ DELLO STESSO ALL'ACQUA COSTITUISCE UN PERICOLO ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO È SPENTO

SE L'APPARECCHIO SI ARRESTA IN MODO IMPREVISTO O SEMBRA NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO. RIVOLGERSI AD UN TECNICO QUALIFICATO PER L'ANALISI E LE EVENTUALI RIPARAZIONI DELL'APPARECCHIO.

NOTA: LEGGERE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO E CONSERVARE CON CURA PER FUTURE CONSULTAZIONI

SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO.

ATTENZIONE: VISTE LE ALTE TEMPERATURE RAGGIUNTE DALL'APPARECCHIO PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AL FINE DI EVITARE IL CONTATTO TRA LE SUPERFICI CALDE E LA PELLE NUDA. IN PARTICOLAR MODO EVITARE ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON ORECCHIE, VISO E COLLO QUANDO IL DISPOSITIVO È ACCESSO.

PER UN ULTERIORE GRADO DI PROTEZIONE, PROTEGGERE LA PRESA DOVE SI COLLEGERA' LA PIASTRA CON UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON INTERVENTO MASSIMO A 30MA, CONTATTARE PER L'INSTALLAZIONE UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO VICINO A VASCHE, DOCCE O RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA.

CONSIGLI PER L'USO

Per un effetto ottimale, la ciocca di capelli da lisciare non deve superare i 5 cm di larghezza e 1 cm di spessore. Per una maggiore protezione, utilizzare prodotti termo-protettivi prima della stiratura.

UTILIZZO

La piastra è adatta all'uso **su capelli asciutti**. Per ottenere risultati ottimali, lavare, pettinare, asciugare e utilizzare prodotti di protezione termica prima di lisciare i capelli.

AVVERTENZA: non utilizzare alcun prodotto per il trattamento dei capelli prima della piastra, ad eccezione dei prodotti per la protezione dal calore sui quali è indicato chiaramente che possono essere applicati prima della piastra. Quando si utilizza un prodotto per la protezione dal calore, fare attenzione a seguire le istruzioni del produttore e assicurarsi di non rendere i capelli troppo collosi, altrimenti potrebbero attaccarsi alle piastre riscaldanti, bruciandosi o tirandosi.

1. Con le mani asciutte, srotolare completamente il cavo e collegare la piastra lisciante alla rete elettrica.
2. Posizionare la piastra su una superficie piana e asciutta resistente al calore, quindi far scorrere l'interruttore ON/OFF in posizione ON.
3. Attendere circa 1-3 minuti affinché la piastra raggiunga la temperatura di esercizio.
4. Prendere una ciocca di capelli da lisciare e posizionarla tra le piastre rivestite in ceramica il più vicino possibile alla radice, senza toccare il cuoio capelluto. Per evitare di danneggiare i capelli, non ripetere l'operazione sulla stessa sezione di capelli più di una volta.
5. Chiudere saldamente le piastre rivestite in ceramica e far scorrere la piastra lungo la lunghezza dei capelli con un unico movimento, impiegando non più di 5 secondi dalla radice alla punta per evitare di surriscaldare o bruciare i capelli.
6. Rilasciare la ciocca di capelli e ripetere sulla ciocca successiva, lisciando le ciocche inferiori dei capelli prima di quelle superiori.
7. La piastra per capelli può essere spenta in qualsiasi momento premendo il pulsante On/Off, spegnendo la rete elettrica o staccando la spina.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Mantenere la piastra pulita e priva di prodotti per lo styling.

1. Spegnerne, staccare la spina e lasciare sempre raffreddare la piastra (almeno 30 minuti) prima di riporla o pulirla.
2. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno alla piastra quando la si ripone e non appenderla per il cavo poiché quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.
3. Pulire l'esterno della piastra, le piastre rivestite in ceramica e il cavo con un panno umido per rimuovere eventuali accumuli di prodotti per lo styling. Asciugare. Non utilizzare detergenti o abrasivi per non graffiare la superficie. Non immergere mai la piastra, il cavo o la spina nell'acqua.
4. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia usurato o danneggiato, in particolare nel punto in cui entra nel prodotto e nella spina. Non utilizzare se danneggiato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende prestata al consumatore, intendendo per consumatore colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal DLGS 206/05. Questo certificato va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

- 1.** La Galileo SpA garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).
- 2.** La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).
- 3.** Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
- 4.** Entro un anno di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.
- 5.** Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.
- 6.** Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie ecc.) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
- 7.** La Galileo S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

LA GARANZIA NON DIVENTA OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:

- a.** Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci
- b.** Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate
- c.** Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali etc.
- d.** La garanzia non opera per problemi legati esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente
- e.** Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
- f.** Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.)
- g.** Assenza di prova d'acquisto
- h.** L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore
- i.** Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

**Galileo S.p.A. C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000 I.V., Rea RM - 1094899
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

■ FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, PERSONAL INJURIES OR FIRE. IT IS IMPORTANT TO READ THESE WARNING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND PLEASE KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE OR FOR NEW USERS.

■ **DANGER TO CHILDREN!**

■ A POWER DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTON, ETC.) OUT OF REACH OF CHILDREN.

■ THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING

■ USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

DANGER OF BURNS!

- BEFORE REPLACING ACCESSORIES, SWITCH OFF THE DEVICE AND UNPLUG IT! DO NOT INSERT THE PLUG OF THE APPLIANCE INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL THE NECESSARY ACCESSORIES.
- BE CAREFUL WHEN USING THE APPLIANCE IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- DO NOT LEAVE THE DEVICE UNATTENDED WHEN IT IS IN FUNCTION.
- SOME PARTS OF THE DEVICE REACH HIGH TEMPERATURES WHEN IN FUNTION. DO NOT TOUCH HOT SURFACES (BOTH WHILE IN FUNCTION AND DURING THE COOLING PROCESS).



WARNING: HOT SURFACE

- REMOVE THE PLUG FROM THE OUTLET WHEN THE APPLIANCE IS NOT IN USE AND LET THE APPLIANCE TO COOL DOWN FOR AT LEAST 30 MINUTES BEFORE CLEANING AND / OR STORING IT.
- DUE TO THE HIGH TEMPERATURES REACHED, DO NOT USE THE DEVICE NEAR FLAMMABLE MATERIALS OR FABRICS.
- KEEP THE DEVICE AND CABLE AWAY FROM HEAT SOURCES, SHARP OBJECTS, OR ANY OBJECT THAT COULD CAUSE ANY DAMAGE.
- DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE UNIT WHILE IT IS OPERATING. CLEANING OPERATIONS SHOULD NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.

- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC. IF THE APPARATUS FALLS INTO WATER DO NOT REUSE IT UNTIL IT HAS BEEN CHECKED AND APPROVED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.
- NEVER WRAP THE POWER CORD AROUND THE UNIT. DO NOT LEAVE THE DEVICE UNATTENDED.
- STORE THE APPLIANCE IN A SAFE PLACE OUT OF REACH OF CHILDREN.
- TURN OFF THE APPLIANCE AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK.
- ALL REPAIRS CAN BE CARRIED OUT ONLY BY A SPECIALIZED TECHNICIAN. PLEASE NOTE THAT REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.
- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS.
- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE.



- DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR SOURCES OF WATER
- WHEN USING THIS APPLIANCE IN THE BATHROOM, PLEASE TURN IT OFF IMMEDIATELY AFTER USE, AND REMEMBER THAT KEEPING THE DEVICE NEAR WATER CONSTITUTES A DANGER EVEN IF THE APPLIANCE IS TURNED OFF.
- IF THE DEVICE STOPS UNEXPECTEDLY OR DOES NOT SEEM TO OPERATE PROPERLY, TURN THE POWER OFF, AND STOP USING IT IMMEDIATELY. HENCE, CONSULT A QUALIFIED TECHNICIAN

FOR FURTHER ANALYSIS AND ANY POSSIBLE REPAIRS TO THE EQUIPMENT.

- NOTE: PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE THE FIRST USE AND KEEP IT IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT SHOULD BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT OR OTHERWISE BY A PERSON WITH SIMILAR QUALIFICATION, SO AS TO PREVENT ANY RISK.

- CAUTION: DUE TO THE HIGH TEMPERATURES REACHED BY THE APPLIANCE, BE VERY CAREFUL TO AVOID CONTACT BETWEEN HOT SURFACES AND BARE SKIN. ESPECIALLY AVOID CONTACT WITH EARS, FACE AND NECK WHEN USING THE DEVICE.

- FOR AN ADDITIONAL DEGREE OF PROTECTION, PROTECT THE OUTLET WHERE YOU WILL CONNECT THE PLATE WITH A RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH MAXIMUM 30MA TRIPPING, CONTACT A PROFESSIONAL FOR INSTALLATION.

- CAUTION: DO NOT USE THIS DEVICE NEAR TUBS, SHOWERS, OR RECEPTACLES CONTAINING WATER.

TIPS FOR USE

For an optimal result, the strand of hair to be straightened should be no more than 2 inches wide and 1 inch thick. For added protection, use heat-protective products before straightening.

USAGE

The straightener is suitable for use on **dry hair**. For best results, wash, comb, dry and use heat protection products before straightening hair.

WARNING: Do not use any hair treatment products before straightening, except for heat protection products on which it is clearly indicated that they can be applied before straightening. When using a heat protection product, be careful to follow the manufacturer's instructions and make sure not to make the hair too sticky, otherwise it may stick to the heat plates, burning or pulling.

1. With dry hands, uncoil the cord completely and connect the straightener to the power supply.
2. Place the straightener on a flat, dry heat-resistant surface, then slide the ON/OFF switch to the ON position.
3. Wait about 1-3 minutes for the straightener to reach operating temperature.
4. Take a strand of hair to be straightened and place it between the ceramic-coated plates as close to the root as possible, without touching the scalp. To avoid damaging the hair, do not repeat the operation on the same section of hair more than once.
5. Close the ceramic-coated plates firmly and run the straightener along the length of the hair in one motion, taking no more than 5 seconds from root to tip to avoid overheating or burning the hair.
6. Release the strand of hair and repeat on the next strand, straightening the lower strands of hair before the upper strands.
7. The hair straightener can be turned off at any time by pressing the On/Off button, turning off the mains or unplugging.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the straightener clean and free of styling products.

1. Always turn off, unplug and let the straightener cool down (at least 30 minutes) before storing or cleaning it.
2. Do not wrap the power cord around the straightener when storing it and do not hang it by the cord as the cord may be damaged.
3. Wipe the outside of the straightener, ceramic-coated plates, and cord with a damp cloth to remove any buildup of styling products. Dry it. Do not use detergents or abrasives to avoid scratching the surface. Never immerse the straightener, cord or plug in water.
4. Regularly check the power cord for wear and tear or damage, especially where it enters the product and plug. Do not use it if damaged.

WARRANTY CONDITIONS

This guarantee is intended to be delivered to the consumer, meaning by consumer the one who uses the good for purposes unrelated to any business or professional activity carried out, and, therefore, for domestic / private use only. Furthermore, it does not in any way affect the consumer's rights established by Legislative Decree 206/05. This certificate must be kept together with the tax receipt or other document made fiscally mandatory.

1. Galileo SpA guarantees the appliance for a period of 2 years from the purchase date (12 months if purchased with an invoice and not with a receipt).
2. The guarantee is valid exclusively on Italian territory including the Republic of San Marino and the Vatican City, and it must be proven by a receipt or any other proof of purchase, bearing the name of the Point of Sale, the purchase date of the appliance as well as the identification details of the same (type, model).
3. The guarantee covers the free replacement or repair of the component parts of the appliance which were found to be defective at the origin due to manufacturing defects.
4. Within a year of life of the product, the defect is considered as existing at the origin, subsequently its existence must be proven.
5. Knobs, lamps, glass and plastic parts, pipes and accessories, as well as all removable parts and all aesthetic parts are not covered by the guarantee, any aesthetic defects must be found and reported immediately after purchase.
6. All materials susceptible to wear (rubber / plastic seals, belts, etc.) are not covered by the guarantee unless the defect is proven to be dated back to a manufacturing origin.
7. Galileo SpA declines all responsibility for any damages that may arise, directly or indirectly to persons and things, as a consequence of failure to comply with all the instructions from the user, and especially as concerning the ones included in the specific manual for the use provided with each appliance, and, in particular, as regards the warnings relating to installation, use and maintenance of the appliance itself.

THE WARRANTY DOES NOT BECOME EFFECTIVE IN THE FOLLOWING CASES:

- a. Damage due to transport or handling of goods
- b. Incorrect installation and assembly interventions, as well as incorrect connection or incorrect supply from the electricity supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments
- c. Incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of a proper use by the User or by the installer, if the instructions for conservation and use of the same provided in the manuals are not respected, excessive environmental climatic conditions, etc.
- d. The warranty does not apply to problems exclusively related to failure to meet the customer's subjective expectations
- e. Damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquake, fire, flood, etc.)
- f. Repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel. For failures due to lack of regular maintenance (cleaning of condenser coils, condensate water drainage holes, drain filters and water inlet, elimination of foreign bodies, limestone, etc.)
- g. No proof of purchase
- h. Improper use of the appliance, not of the domestic type or other than as established by the manufacturer
- i. For all external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

**Galileo S.p.A. C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000 I.V., Rea RM - 1094899
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

Kooper[®]



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati